



# COVID-19 RECOMMANDATIONS POUR LA DÉSINFECTION DE NOS ÉCRANS TACTILES



Durant cette période particulière, afin d'assurer un niveau de sécurité maximum à vos visiteurs, ViaDirect recommande **de désinfecter l'écran tactile** de vos bornes interactives. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

Également, en suivant la même procédure, n'hésitez pas à nettoyer la **face avant de la borne** (zone en acier entourant l'écran) car c'est également une zone qui peut être en contact avec les mains de vos visiteurs.

## ► ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

- Chiffon microfibre sec et propre.
- Produit de nettoyage avec alcool (environ 70 %, jamais supérieur à 78 %).



**PENDANT CETTE OPÉRATION, LA BORNE PEUT RESTER ALLUMÉE**

## ► À NE PAS FAIRE

- Utiliser un nettoyant corrosif.
- Utiliser un agent chimique.
- Utiliser des jets d'eau ou de la vapeur, car ils peuvent endommager l'écran.

## ► PROCÉDURE DE DÉSINFECTION

1. Vaporisez le produit de nettoyage sur le chiffon. Ne vaporisez pas le produit de nettoyage directement sur l'écran (car le produit de nettoyage pourrait s'infiltrer dans le kiosque).
2. Essuyez doucement l'écran en effectuant un mouvement circulaire jusqu'à ce que toute la surface soit désinfectée. N'appuyez pas trop fort en le faisant.
3. Vérifiez qu'il ne reste plus de produit nettoyant sur les bords de l'écran (car l'agent de nettoyage pourrait s'infiltrer dans la borne).
4. Laissez sécher à l'air libre.



Répétez cette opération plusieurs fois par jour, en fonction de la fréquentation et de l'utilisation des écrans. Essayez également de mettre à disposition du gel hydroalcoolique à proximité des bornes.



Vous pouvez montrer à votre visiteur que vous avez désinfecté les écrans avec une liste indiquant la dernière fois que l'opération a été réalisée.

### VIADIRECT

10 rue cimarosa - 75116 Paris  
+33 1 53 00 13 00  
info@viadirect.com

Des questions ? [info@viadirect.com](mailto:info@viadirect.com) ou via votre contact régional habituel.